

投影机 RS232 指令代码


【BenQ 默认串行口设置】

波特率	奇偶位	数据位	停止位	流控制
115200(默认)	无	8	1	无

【串行口针脚定义】


PC RS232 端：9 针梯形口

BenQ 投影机控口端：9 针梯形口



针脚	功能
2	接收
3	发送
5	接地

BenQ投影机控口端：8针圆口



针脚	功能
1	接收
7	发送
4/8	接地

连接指导：

PC/中控 9 针梯形口	投影机 9 针梯形口	PC/中控 9 针梯形口	投影机 8 针圆口
3(发送)	2(接收)	3(发送)	1(接收)
2(接收)	3(发送)	2(接收)	7(发送)
5(接地)	5(接地)	5(接地)	4/8(接地)

【指令代码】BP5125C/BP5225C

功能	代码(十六进制)	功能	代码(十六进制)
开机	0D 2A 70 6F 77 3D 6F 6E 23 0D	VGA(PC1)	0D 2A 73 6F 75 72 3D 52 47 42 23 0D
关机	0D 2A 70 6F 77 3D 6F 66 66 23 0D	Video(视频)	0D 2A 73 6F 75 72 3D 76 69 64 23 0D